

KNAUERMANN PRO 4 SIM
MIT EINER SIM-KARTE VERWENDEN
ZUERST LESEN!



PRO 4 SIM

FUNKTIONALITÄT

Danke für den Erwerb der Knauermann PRO 4 SIM, einer autarken Gesundheits- und Notrufuhr! Es gibt mehrere Einsatzszenarien – diese (rote) Zusatzanleitung als Ergänzung zum allgemeinen (blauen) PRO 4 Handbuch dient dem Verständnis der Funktionsweise und der korrekten Inbetriebnahme.

Die PRO 4 SIM hat gegenüber der regulären PRO 4 zwei Zusatzfunktionen:

SPRACHTELEFONIE PER SIM-KARTE (MOBILFUNK)


Sie können direkt mit einer aktivierten SIM-Karte mit Guthaben oder Freiminuten von der Uhr aus Telefonate führen und annehmen sowie Sprachnotrufe absetzen. Dies ist autark ohne (Bluetooth-)Verbindung zu einem Telefon möglich. Lediglich für das Einrichten der Kontakte im Telefonbuch der Uhr ist ein eigenes oder fremdes Smartphone notwendig (keine Registrierung notwendig, anonyme Nutzung).

Hinweis: Alternativ bzw. zusätzlich können Telefonate auch wie bei jeder anderen PRO 4 per Bluetooth über die im Telefon eingelegte SIM-Karte geführt werden, sofern sich dieses innerhalb der Bluetooth-Reichweite (ca. 10 Meter) befindet und die Funktion eingerichtet und aktiviert ist.

FREIWILLIGE CLOUD-SYNCHRONISATION PER MOBILFUNK

Falls die von der Uhr ermittelten Gesundheitsdaten (Puls, Schritte, EKG, ...) auch anderen Personen zur Verfügung stehen sollen, kann die Uhr autark ohne Smartphone-Verbindung diese Daten per Mobilfunk in die europäische Cloud hochladen. Für diese Funktion ist eine kostenlose Registrierung mit einer E-Mail-Adresse erforderlich. Der Nutzer der Uhr benötigt kein eigenes Smartphone, jedoch muss die verwendete SIM-Karte über ein Datenvolumen verfügen (zwischen 10-100 MB pro Monat je nach Synchronisationsintervall).

Alternativ bzw. zusätzlich können die Daten auch ohne Registrierung und ohne Zuhilfenahme der Cloud lokal an einem Smartphone per Bluetooth ausgelesen werden (anonyme Nutzung).



SIM-KARTE EINLEGEN

Achtung! Auf der SIM-Karte darf kein PIN aktiv sein. Gegebenenfalls legen Sie die SIM-Karte zuerst in ein Telefon und deaktivieren Sie den PIN auf der SIM-Karte.



Öffnen Sie mit dem beiliegenden Plastikwerkzeug die SIM-Schublade durch Aufhebeln



1. Goldener Chip auf der SIM zeigt nach oben
2. Die abgeschrägte Ecke der SIM ist unten rechts
3. „Nano SIM“ außen ist korrekt lesbar (Uhrendisplay nach oben)

SYMBOLS AUF DER UHR

Der Statusbildschirm der Knauer mann PRO 4 SIM enthält mehrere Symbole zur Steuerung der Funktionalität, die nur auf diesem Modell zu finden sind. Sie erreichen den Statusbildschirm durch Wischen von oben nach unten am Ziffernblatt.



BLUETOOTH-AUDIO

Wenn diese Funktion aktiv ist, besteht eine Bluetooth-Audioverbindung und Telefonate werden über die SIM-Karte im Telefon geführt. Diese Funktion ist stromintensiv, wenn Sie als per SIM-Karte telefonieren, deaktivieren Sie diese Funktion, um die Akkulaufzeit zu erhöhen. Mehr Info: knauer mann.de/telefonie



MOBILFUNK

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird über die SIM-Karte eine Verbindung zum Mobilfunknetz hergestellt. Diese Funktion ist stromintensiv, deaktivieren Sie diese, wenn sie nicht benötigt wird. Sie ist nicht aktivierbar, wenn der Flugmodus aktiv ist.



FLUGMODUS

Der Flugmodus deaktiviert die Mobilfunkverbindung. Deaktivieren Sie den Flugmodus, damit die Mobilfunkverbindung wieder eingeschaltet werden kann. Die Bluetooth-Audio-Verbindung (Bluetooth-Anrufe) und die Bluetooth-Datenverbindung (zur App) sind auch im Flugmodus verfügbar.

APP-VERBINDUNG (BT)



Keine Verbindung zur App



OK: Aktive App-Verbind.



SIM-Karte nicht erkannt

MOBILFUNK-STATUS



Kein Mobilfunk-Empfang



OK: Mobilfunk aktiviert



Flugmodus eingeschaltet

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Elektronikhandel Knauer mann Limited, dass der Funkanlagentyp **KnPRO4SIM/KnPRO4SIMR** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: knauer mann.de/ce

Der verbaute Akku der Knauer mann PRO 4 SIM ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Betriebsspannung von 3,7 V und einer Kapazität von 470 mAh / 1740 mWh. Die Uhr verwendet den Funkstandard Bluetooth 5.3 Low Energy (Frequenzbereich 2.400-2.4835 GHz, max. Übertragungsleistung 10 mW) sowie die 4G-Frequenzbereiche. FDD B1/B3/B5/B8 und TDD B34/B38/B39/B40/B41 (max. 200 mW)



NUTZUNG DER UHR MIT SMARTPHONE

Selbstnutzung Videoerklärung



knauermann.de/simselbst

Die Inbetriebnahme der Knauermann PRO 4 SIM ist sehr einfach:

Wenn Sie keine SIM-Karte nutzen möchten, können Sie direkt dem gedruckten (blauen) Handbuch folgen.

Wenn Sie die Uhr jedoch mit einer SIM-Karte nutzen möchten, sollten Sie folgende zwei Unterschiede beachten und dieser (roten) Zusatzanleitung folgen:

SIM-KARTE EINLEGEN

Legen Sie die SIM so wie in dieser (roten) Zusatzanleitung beschrieben ein. Wenn Sie

eine SIM-Karte zur Telefonie nutzen, sollten Sie die Funktion Statusbildschirm > Bluetooth-Audio deaktivieren, da sonst beide Funkmodule (Mobilfunk & Bluetooth-Audio) Strom verbrauchen und so die Akkulaufzeit deutlich reduziert wird.

KOSTENLOSE APP-REGISTRIERUNG EMPFEHLENSWERT

Wenn Sie sich in der App nicht registrieren wie im (blauen) Handbuch angeführt, können Sie die Funktion „Cloud-Synchronisation per Mobilfunk“ nicht nutzen.

- **Im anonymen Modus** (ohne Registrierung) werden alle Daten ausschließlich lokal am Smartphone gehalten. Jene Gesundheitsdaten, die die Uhr ermittelt, können nur per Bluetooth zwischen Uhr und App übertragen werden.
- **Im eingeloggten Modus** nach Registrierung, können Sie die Daten kostenlos in der europäischen Cloud ablegen. Dadurch kann die Uhr dann auch per Mobilfunk die ermittelten Daten direkt selbst in der Cloud ablegen. Die Bluetooth-Synchronisation kann weiterhin parallel genutzt werden. Die Option ist auf der Uhr über Statusbildschirm > Mobilfunk > Synchronisation aktivierbar.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen können Daten, die lokal gespeichert wurden, bei späterer Registrierung nicht in die Cloud übertragen werden. Mit einer Registrierung werden alle bisherigen Daten verfallen. Daher empfehlen wir die Registrierung für die Nutzung der Knauermann PRO 4 SIM von Beginn an. Damit die europäische Cloud genutzt wird, müssen Sie bei der Registrierung ein EU-Land als Standort (z.B. „Germany“) angeben.

KEINE SORGE VOR HACKERN – KNAUERMANN DENKT MIT

Die PRO 4 SIM kann nicht aus der Ferne gehackt werden. Das Protokoll der Uhr ist so gestaltet, dass die Uhr ausschließlich Gesundheitsdaten hochladen kann. Sämtliche Änderungen an den Einstellungen der Uhr oder gar eine Übernahme aus der Ferne sind technisch nicht möglich, da die Uhr keine Befehle per Mobilfunkverbindung entgegennehmen kann.

VERWENDER HAT KEIN SMARTPHONE

OPTION

B

Wenn Sie die Uhr für eine andere Person einrichten, welche über kein eigenes Smartphone verfügt, sollten Sie sich die Frage stellen (bzw. die Erlaubnis einholen), ob Sie als **VERTRAUENSPERSON** auf die Gesundheitsdaten zugreifen dürfen. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man sich Sorgen um jene Person macht, die die Uhr trägt. Wenn Sie ausschließlich als **HELPER** agieren und die Daten nicht sehen möchten, nutzen Sie die App einfach im anonymen Modus statt sich zu registrieren.

Helferszenario Videoerklärung



knauermann.de/simhelfer

1 APP INSTALLIEREN

Installieren Sie die App „G Band“ auf Ihrem eigenen Smartphone

2 VERTRAUENSPERSON IN APP REGISTRIEREN

Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer E-Mail-Adresse. Die Registrierung ist kostenlos und mit keinen Verpflichtungen verbunden. Damit wird ein kostenloses Cloud-Konto eingerichtet. Die Uhr wird dann die ermittelten Daten an dieses Cloud-Konto per Mobilfunk übermitteln und Sie können über die App diese Daten einsehen.

HELPER ANONYM NUTZEN

Als reiner Helfer, der nur die Einrichtung der Uhr bzw. Definition der Notrufnummern unterstützt, nutzen Sie die App stattdessen anonym (NICHT in App registrieren).

3 SIM KARTE IN DIE UHR EINLEGEN

Legen Sie die SIM wie beschrieben ein. Schalten Sie die Uhr ein und bestätigen Sie die deutsche Sprache bzw. wählen Sie eine andere.

4 VERBINDEN SIE (NUR) DIE APP MIT DER UHR

Unter **Gerät** können Sie in der App per Bluetooth nach der Uhr suchen und diese verbinden. Im Falle einer Registrierung mit Cloud-Nutzung wird damit auch die Übertragung in die Cloud durch die Uhr aktiviert. Stellen Sie keine Audio-Verbindung her, da Sie mit Ihrem eigenen Smartphone nicht über die Uhr telefonieren werden. Wenn Sie die Audio-Verbindung versehentlich hergestellt haben, können Sie diese auf der Uhr unter **Statusbildschirm > Bluetooth-Audio > Bluetooth-Anruf** wieder deaktivieren.

5 TELEFONBUCH UND NOTFALLKONTAKTE EINRICHTEN

Unter **Gerät > Telefonanruf** können Sie in der App bis zu 10 Kontakte hinzufügen und daraus bis zu 5 Kontakte als Notrufkontakt definieren.

6 VERTRAUENSPERSON PFLEGEFUNKTION


OPTIONAL: Über die Pflegefunktion können Sie die Daten auch mit weiteren Personen teilen, mehr Informationen finden Sie im (blauen) Handbuch.

HELPER APP LÖSCHEN

OPTIONAL: Als Helfer können Sie nach Abschluss der Einrichtung die App von Ihrem Smartphone entfernen.

ORDER

ALLES AUF EINEN BLICK



FRAGEN? WIR HELFEN PER
E-MAIL, TELEFON UND WHATSAPP
knauermann.de/hilfe


KNAUFMANN